

#### **Technische Note**

## Lokale Software Update CCS7000/5000 van 2.3X naar 2.6X



Document Versie 1.12

LET OP!! Deze update niet uitvoeren als er Pyronix V1 aanwezig is.

## 1 Doel

Lokaal software update CCS7000/5000 uitvoeren.

# 2 Update CCS5000/CCS7000 van v2.3X naar v2.6X

Welke programma's heb je nodig?

- Updatefiles (v2.6x)
- Winccs > laatste versie
- FTP-server programma (TFTP32)

De laatste versie van Winccs en de updatefiles zijn te downloaden via http://www.lasmobv.nl Als je inlogt op de website kun je bij downloads de laatste versie downloaden.

#### 2.1 IP adres van het systeem uitlezen

- · Ga in het PROGRAMMEERMENU: toets [ENTER] en voer je installateurscode in
- Selecteer INSTALLATEURSMENU [9] en toets [ENTER] of toets direct de [9] in
- Selecteer DIAGNOSE [5] en toets [ENTER] of toets direct de [5] in
- Selecteer DIAGNOSE LAN [2] en toets [ENTER] of toets direct de [2] in
- Selecteer LAN 1 INSTELLINGEN [0] en toets [ENTER] of toets direct de [0] in
- Selecteer IPADRES doormiddel van de pijltjes toets.
- Schrijf dit IP adres op. Dit heb je nodig bij het instellen van een vast IP adres.

### 2.2 Opslaan programmering CCS en factory default maken

• Sluit je PC of laptop aan direct op LAN poort 1. Zorg ervoor dat het IP adres van de PC en/of laptop in hetzelfde subnet zit.



- Maak via WinCCS een verbinding met de CCS7000/5000 centrale, en save de huidige configuratie van de CCS7000/5000 centrale. Dit om een backup te hebben van de huidige instellingen. (Appendix: Configuratie opslaan)
- Maak de CCS5000/CCS7000 factory default via de rode jumper!

#### · Haal de rode jumper van het systeem

- · Voer een herstart via het bedienpaneel
- · Het systeem is nu factory default
- · Lees na de herstart het bediendeel opnieuw in
  - Lees het bediendeel opnieuw in door op de twee pijltjes tegelijk te drukken op het bediendeel en deze even vast te houden
- \* PLAATS NU DE RODE JUMPER TERUG

#### 2.3 Zet een vast IP adres in het systeem

Om een vast IP adres in het systeem te zetten, dient eerst de installateurscode te zijn vrijgegeven:

- Toets [ENTER][1234] in
- Selecteer Toegang [5] en toets [ENTER] of toets [5] in
- Selecteer Installateurscode [0] en toets op [ENTER] of toets de [0]
- Zet ACTIEF op JA  $[\rightarrow]$
- Toets [ENTER]
- Toets [ESCAPE]

Vervolgens kan er een vast IP adres geprogrammeerd worden:

- Ga in het PROGRAMMEERMENU: toets [ENTER] en voer [9876] in
- Selecteer COMMUNICATIEMENU [8] en toets [ENTER] of toets direct de [8] in
- Selecteer LAN INSTELL. [1] en toets [ENTER] of toets direct de [1] in
- Selecteer LAN1 INSTELLINGEN [0] en toets [ENTER] of toets direct de [0] in
- Selecteer DHCP [3] en toets [ENTER] of toets direct de [3] in
- Selecteer DHCP NEE en toets [ENTER]
- Selecteer IPADRES [0] en toets [ENTER] of toets direct de [0] in
- Toets het IP adres in dat je uitgelezen hebt voordat je het systeem fabrieksinstellingen maakte en toets [ENTER]
- Selecteer INSTALLATEURSMENU [9] en toets [ENTER] of toets [9]
- Selecteer HERSTART SYSTEEM [8] en toets [ENTER] of toets [8]
- Bevestig de handeling HERSTART ZEKER WETEN? toets [ENTER]

· Het systeem wordt nu herstart (dit kan enkele minuten duren)

#### 2.4 FTP programma opstarten

- · Maak de map "UPDATE" aan op het bureaublad
- Download de update file via de website
- · Zet dit update bestand in de map "UPDATE"
- · Ga naar de map "UPDATE"
- Klik dubbel op de file
- · Er verschijnt een pop-up "Self extracting ZIP file"
- Klik op OK
- Open de map "UPDATE"
- Klik met de linker muisknop dubbel op het bestandje tftp32.exe
- Schakel de Windows Firewall uit. (Appendix: Windows Firewall uitschakelen)

#### 2.5 Updaten

Update van v2.3x naar v2.6x dient te gebeuren via het bediendeel

Start de updateprocedure

- · Ga in het programmeermenu: Toets [ENTER] en voer installateurscode [9876] in
- Selecteer Installateurmenu [9] en toets [ENTER] of toets [9]
- Selecteer Update Firmware [6] en druk op ENTER of toets [6]
- Selecteer IP ADRES [0]
- Toets [ENTER] en voer het ipadres van je pc / laptop in (Appendix: ip adres opvragen eigen pc)
- Toets [ENTER]
- Selecteer [SELECTEER IMAGE]
- Toets [ENTER]
- Selecteer KERNEL IMAGE
- Toets [ENTER]
- Bevestig de selectie [UPDATE FIRMWARE, ZEKER WETEN?] en toets [ENTER]
- Wacht tot de update compleet is uitgevoerd.
  - Indien het systeem om een herstart vraagt toets dan [ENTER] ter bevestiging (dit duurt enkele minuten)
- Maak via WinCCS verbinding met de CCS5000/CCS7000 en plaats de configuratie terug in het systeem (Appendix: Configuratie terugzetten)
- Verbreek de verbinding via WinCCS met de CCS5000/CCS7000
- Voer een herstart uit via het bediendeel, NIET spanningsloos maken. (Appendix: Herstart via bediendeel)

#### 2.6 Nieuwe Winccs

Om te kunnen connecten met de ccs versie 2.6x heeft u de nieuwe winccs nodig.

Zorg voordat je WinCCS update je een Kopie maakt van de map winccs op je pc en kopieer ze naar een andere map op de pc en ZIP deze zodat je altijd een back up hebt.

Kopieer nu de bestanden van de map Winccs update naar de Winccs map op je pc. Nu heeft u de nieuwe winccs.

Deze versie is ook compatible met oudere versie centrales.

# 3 Appendix: Taal aanpassen

De taal in het bediendeel display kan worden ingesteld d.m.v [Enter] te toetsen en vervolgens [0000] in te voeren (Bij 6-cijferige toegangscode: 000000). Uit de volgende talen kan een keuze gemaakt worden:

- (0) Nederlands
- (1) Engels
- (2) Pools
- (3) Portugees
- (4) Tsjechisch
- (5) Frans
- (6) Grieks
- (7) Spaans

# 4 Appendix: Windows Firewall uitschakelen

### 4.1 Windows Firewall uitschakelen - Windows 7

#### 4.1.1 Hoe schakel je de Windows Firewall uit?

- Klik op de startknop in de taakbalk
- Zoek op windows Firewall

Programma's (1)		
P Windows Firewall met geavanceerde beveiliging		
Configuratiescherm (2)		
P Windows Firewall		
P Een programma via Windows Firewall toestaan	F.	
Microsoft Office Outlook (12)		
Bestanden (25)		
₽ Meer resultaten weergeven		
windows firewall × Afsluiten +		

- Klik op Windows Firewall
- Navolgend scherm verschijnt:



- Klik nu op Windows Firewall in- of uitschakelen
- Navolgend scherm verschijnt:
- · Zet alles hetzelfde als in de afbeelding hieronder en klik op OK



• De Firewall is nu uitgeschakeld

## 4.2 Windows Firewall uitschakelen - Windows 8

#### 4.2.1 Hoe schakel je de Windows Firewall uit?

- · Ga met de muis naar de rechter bovenhoek van het scherm
- Er verschijnt aan de rechterkant een menu



- Klik op het zoek icoontje
- Typ in het zoekscherm "Windows Firewall"



• Klik op Windows Firewall

- Het volgende scherm opent
- Klik op Windows Firewall in- of uitschakelen



· Stel de windows Firewall als volgt in en klik op OK



• De Firewall is nu uitgeschakeld

#### 4.3 Windows Firewall uitschakelen - Windows 8.1

#### 4.3.1 Hoe schakel je de Windows Firewall uit?

- Klik op de startknop in de taakbalk
- Klik op het zoek icoontje



• Typ in het zoekscherm "Windows Firewall"



- Klik op Windows Firewall
- Het volgende scherm opent
- · Klik dan op Windows Firewall in- of uitschakelen



Stel de windows Firewall als volgt in en klik op OK



• De Firewall is nu uitgeschakeld

# 5 Appendix: IP Adres opvragen

### 5.1 IP Adres opvragen van de eigen PC in de verschillende Windows versies

#### 5.1.1 Opvragen ip adres eigen pc - Windows 7

- Klik op de startknop in windows taakbalk
- Klik op zoeken en voer daar cmd in



- Klik op cmd
- Typ daar ipconfig in en klik op enter



• Dan zie staat IPv4 Address het ipadres staan van de eigen pc / laptop



#### 5.1.2 Opvragen ip adres eigen pc - Windows 8

- · Ga met je muis naar de rechterbovenhoek van het scherm
- · Klik op zoek icoontje en voer daar cmd in

Sea	Search		
Everyw	here 🗸		
cmd			2
	Command Promot		
	Command Prompt		

- Klik op command prompt
- Het volgende scherm opent
- Type daar ipconfig en klik op enter



• Dan staat bij IPv4 Address het ipadres staan van de eigen pc / laptop



#### 5.1.3 Opvragen ip adres eigen pc - Windows 8.1

- Klik op de startknop in windows taakbalk
- · Klik op zoekenicoontje bovenin het scherm en voer daar cmd in



- Klik op command prompt
- Het volgende scherm opent
- Type daar ipconfig en klik op enter



• Dan staat bij IPv4 Address het ipadres staan van de eigen pc / laptop



## 6 Appendix: Configuratie ccsMusdo Opslaan

### 6.1 Configuratie ccsMusdo opslaan

Om de configuratie op te slaan volg je de volgende stappen:

- Start WinCCs op en log in
- Maak verbinding met de betreffende klant
- Klik op opslaan
- Vul bij File name een naam in voor de configuratie
- Klik op Save
- De configuratie is nu opgeslagen



# 7 Appendix: Configuratie ccsMusdo terugzetten

## 7.1 Configuratie ccsMusdo terugzetten

Om de configuratie via WinCCS terug te zetten volg je de volgende stappen.

- Start WinCCS
- Kies de lokatie en klik hier dubbel op met de linker muisknop
- Klik op open
- Selecteer de juiste configuratie
- Klik op open

		SB Security BV - WinCCS V5.21TR22 [Nov 8 2013] - Configuratie Iasmo (192.168.10.2
Verbinding	Bestand Gebruiker Locatie Klantgroep	Help
Nieuw	Open Opsiaan Print CCS-	PC PC->CCS Verbinden Diagnose Slutten Niet verbonden
	Nr Naam	Opsiaan
Systeem		Contiguration Doormekt selectie Opties Communicatie
Modules		Codes Bediendeel blokkering Aantal foutcodes 0
Blokken		Open file Open file Look in: Ji Iasmo
Bediendelen		09-03-15 complet dat         I ACS           20-01-15 complet dat         I BACE           26-02-15 complet dat         I BACE           28-02-15 complet dat         I BACE
Led tablets	$\Box$	
<sup>9</sup> ∕€ Ingangen		File name:
<b>D</b> itgangen		File type: WinCCS data (*.dat) Cancel
TAMPER Sabot.sch.		
Tijd		

- Klik op Verbinden
- Selecteer network

	ASB Security BV - WinCCS V5.21TR22 [Nov 8 2013] - Configuratie lasmo (192.168.10.223) - 28-1		
	Bestand Gebruiker Locatie Klantgroep	Help	
Nieuw	Open Opsiaan Print CCS-	PRC PC->CCS Verbinden Diagnose Stuiten	Product Niet verbonden
	Nr 1 Naam System 1		Opslaan
EQ.	⊞- 001. System 1	Configuration Doormeld selectie Opties Communicat	lie
Modules Biokken	Verbin Verbinden met CCS	Codes Hoofd Pincode Installateurs Pincode -Vertragingen -230V display vertraging 0 Minuten	Bediendeet blokkering Aantal foutcodes 10 Blokkerings tijd 2 Minuten Pac connecties PAC1 PAC3 PAC5 PAC7
Bediendelen		230V doormeld vertraging     30 Minuten     Auto-in voorsignalerings tijd     0 Minuten     Auto-in uitstel tijd     0 Minuten     Alarm doormeld vertraging     0 Seconden     Systeem menu uitlog tijd     5 Minuten	PAC2     PAC4     PAC5     PAC3  Externe toegang  Teinet toegestaan  WinCCS toegestaan  Installateurs code

• Er verschijnt een pop-up waarin gevraagd wordt "Wilt u de huidige programmering naar de ccsMuSDO sturen?"

• Klik op Yes



- Er komt nu een wachtwoord schermp op waarin gevraagd wordt naar je installateurs pincode
- Voer hier [9876] in
- klik op [OK]



- De programmering wordt nu geupload
- Indien gereed verschijnt er een pop-up met Download voltooid!
- Klik op [OK]
- Klik daarna op [verbreken]

		ASB Security BV - WinCCS V5.21TR22 [Nov 8 2013] - Verbonden met lasmo (1
Verbinding	Bestand Gebruiker Locatie Klantgroep	Help
Nieuw	Open Opsiaan Print CCS->	PC PC->CCS Verbreken Diagnose Slutten Product CCS7410 v.02.44
	Nr 1 Naam System 1	Opsiaan
Systeem	⊕ 001. System 1	Configuration Doormekt selectie Opties Communicatie
-		Codes Bediendeet blokkering
Modules		Hoofd Pincode Aantal foutcodes 10
		Installateurs Pincode Blokkerings tijd 2 Minuten
Blokken		Vertragingen Pac connecties
		230V doormeld vertraging 30 Minuten PAC2 PAC4 PAC6
Bediendelen		Auto-in voorsignalerings tijd 0 Minuten
		Auto-in uitstel tijd 0 Minuten Teihet toegestaan
Led tablets		Alarm doormeld vertraging
Ŕ		Systeem menu uitig tijd 5 Download voltooidt
ingangen		Tijd zone
Uitgangen		Europe/Amsterdam

• Geef het systeem nu opdracht voor een herstart via bediendeel (Appendix: Herstart via bediendeel)

## 8 Appendix: Herstart via bediendeel

#### 8.1 Herstart via bediendeel

Om een herstart uit te voeren volg de volgende stappen:

• Druk op ENTER en voer de installateurscode in

- Selecteer INSTALLATEURSMENU [9] en toets [ENTER] of toets [9]
- Selecteer HERSTART SYSTEEM [8] en toets [ENTER] of toets [8]
- Bevestig de handeling HERSTART ZEKER WETEN? toets [ENTER]
- Het systeem wordt nu herstart (dit kan enkele minuten duren)

## 9 Appendix: Externe kaartlezer werkt niet

Als een externe kaartlezer niet meer werkt na de update even het volgende controleren: Via WinCCS:

- Ga naar kaartlezers
- Selecteer de juiste kaartlezer
- Kijk bij configuratie of Mask out bits, which cannot be raad bij CR(!)
- Staat deze uit? Vink hem dan aan
- Klik op opslaan

Test nu de kaartlezer opnieuw