

[<] [>] Toetsen
Bedien deze toetsen om het vorige of volgende item te bekijken.

LCD display
Hierop wordt de systeem informatie weergegeven. Als <> verschijnt is er meer informatie aanwezig. Toets de [<] of [>] pijltoets om dit te bekijken.

[Enter] Toets
Deze toets wordt gebruikt voor het selecteren van een functie.

Toets [Escape]
Deze toets wordt gebruikt wanneer:
1 - een fout is gemaakt
2 - voor terug naar veilig

Functietoetsen
Deze toetsen zijn vrij programmeerbaar (door uw installateur). U kunt u ze activeren door ze twee seconden lang ingedrukt te houden.

Calamiteittoets [P] Paniek
Deze toets moet door uw installateur worden geactiveerd.

**Bedienings-
toetsen**

Calamiteittoets [B] Brand
Deze toets moet door uw installateur worden geactiveerd.



Veilig (groen)
Deze LED brandt wanneer het systeem veilig is en kan worden ingeschakeld.

Aan (rood)
Deze LED brandt wanneer het systeem is ingeschakeld.

Storing (geel)
Deze LED brandt wanneer er sprake is van storingen.