

LCD CODE BEDIENPANEEL LCD 5500 V3.1



INVULFORMULIEREN



INVULFORMULIEREN

Programmering van een LCD-bediendeel V3.1

Voer in vanaf het LCD bedienpaneel [*] [8] [Installateurscode];
 Op het display verschijnt "Enter Hoofdstuk _ _ _";
 Voer nu de [*] toets in, op het LCD display verschijnt "Enter LCD section _ _";
 Voer nu een 2 cijferige parameter in om het codebedienpaneel te programmeren.

Programmeerbare Labels - Parameters [001] - [064], [065], [066], [067], [101] – [108], [120] – [151].

De zone benamingen kunnen worden geprogrammeerd om het gebruik voor de eingebruiker eenvoudiger te maken.

Om een benaming te wijzigen kunt u onderstaande procedure volgen:

- Ga in de installateursprogrammering. Voer de parameter in van de te programmerende benaming.
- Gebruik de [<] [>] toetsen om de te veranderen letter te selecteren.
- Druk toets [1] tot [9] om de corresponderende letter in te voeren. Als u de eerste keer op de nummer-toets drukt, verschijnt de eerste letter, na nog een keer drukken verschijnt de volgende letter. Zie onderstaande lijst:

[1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
 [6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9, 0 [0] - Space

- Als de geselecteerde letter of nummer op het display verschijnt kunt u m.b.v. de [<] [>] toetsen de volgende locatie selecteren.
- Om de programmering is te beëindigen, drukt u op de [*] toets, scroll naar "Save" en druk [*].
- Begin opnieuw vanaf Stap 2 tot alle benamingen zijn geprogrammeerd.

[001] tot [064] Groeplabels (14 Karakters)

Standaard: "Zone 1"															
Standaard: "Zone 2"															
Standaard: "Zone 3"															
Standaard: "Zone 4"															
Standaard: "Zone 5"															
Standaard: "Zone 6"															
Standaard: "Zone 7"															
Standaard: "Zone 8"															
Standaard: "Zone 9"															
Standaard: "Zone 10"															
Standaard: "Zone 11"															
Standaard: "Zone 12"															
Standaard: "Zone 13"															
Standaard: "Zone 14"															
Standaard: "Zone 15"															
Standaard: "Zone 16"															
Standaard: "Zone 17"															
Standaard: "Zone 18"															
Standaard: "Zone 19"															
Standaard: "Zone 20"															
Standaard: "Zone 21"															
Standaard: "Zone 22"															
Standaard: "Zone 23"															
Standaard: "Zone 24"															

INVULFORMULIEREN

Standaard: "Zone 25"

Standaard: "Zone 26"

Standaard: "Zone 27"

Standaard: "Zone 28"

Standaard: "Zone 29"

Standaard: "Zone 30"

Standaard: "Zone 31"

Standaard: "Zone 32"

[065] Brandalarm labels (14 Karakters)

Standaard: "Fire Zone"

[066] Melding "Groepen open kan niet aan"

Standaard: "System Has Failed to Arm"

[067] Melding "Alarm in ingeschakelde situatie"

Standaard: "Alarm Occured While Armed<>"

[070] Eerste gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 1	[P]aniek toetsen vasthouden	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 2	Groepen overbruggen	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 3	Storingen	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 4	Alarm geheugen	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 5	Deurbel controle	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 6	Toegangscode	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 7	Gebruikersfuncties	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 8	Uitgang controle	

[071] Tweede gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<input type="checkbox"/> UIT	<input type="checkbox"/> 1	Programmering door installateur	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 2	Inschakelen in nachtstand	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 3	Verkort inschakeling	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 4	Interieur inschakelen	
<input type="checkbox"/> UIT	<input type="checkbox"/> 5	Verkorte uitloop	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 6	Geheugen buffer	
<input type="checkbox"/> UIT	<input type="checkbox"/> 7	Niet gebruikt	
<input type="checkbox"/> UIT	<input type="checkbox"/> 8	Achtergrond muziek	

[072] Derde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 1	Systeemtest	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 2	Tijd en datum	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 3	Controle auto-inschakeling	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 4	Tijd auto-inschakeling	
<input type="checkbox"/> AAN	<input type="checkbox"/> 5	Download aan	

INVULFORMULIEREN

<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	6	Instelling verlichting
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	7	Instelling contrast
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	8	Instelling zoemer

[073] Weergave download bericht

Standaard

0 0 3 (Geldige waarden zijn 000-255, 000 = bericht constant weergeven.

Dit nummer geeft het aantal keren aan dat een toets moet worden ingedrukt alvorens het bericht wordt verwijderd)

[074] Opties brand, calamiteiten en paniektoetsen

Standaard	Optie	ON	OFF
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1 Brandtoets [F] actief	Brandtoets [F] niet actief
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2 Calamiteittoets [A] actief	Calamiteittoets [A] niet actief
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	3 Paniektoets [P] actief	Paniektoets [P] inactief
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	4-8 Niet gebruikt	

[075] Vierde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1 DLS oproep door gebruiker	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	2 Niet gebruikt	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	3 Niet gebruikt	
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4 Bevel uitgang #1	
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	5 Bevel uitgang #2	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	6 Bevel uitgang #3	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	7 Bevel uitgang #4	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	8 Niet gebruikt	

[076] Bediendeelopties

Standaard	Optie	ON	OFF
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	1 Toegangscode weergeven	„X“ op display bij programmering
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	2 Interne klok weergeven	Interne klok niet weergeven
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	3 Interne klok 24-uurs weergave	Interne klok AM/PM weergave
<u>AAN</u>	<input type="checkbox"/>	4 Alarmgeheugen autom. scrollen	Alarmgeheugen niet autom. scrollen
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	5 Display temperatuur	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	6 Overbrug opties	
<u>UIT</u>	<input type="checkbox"/>	5-8 Niet gebruikt	

INVULFORMULIEREN

[077] Vijfde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Thermostaat controle
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Temperatuur instelling
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Gebruiker instelling
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	Thermostaat instelling
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	Ventilatie controle
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	codebediening zicht
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7-8	Niet gebruikt

[078] Zesde gebruikersopties schermweergave

Standaard	Optie	ON (Weergeven)	OFF (Niet Weergeven)
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Gebruiker instelling 24 uren
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Gebruiker instelling Dag
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Gebruiker instelling Afwezig
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	Gebruiker instelling Nacht
UIT <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5-8	Niet gebruikt

[101] – [108] Blok benaming (14 Karakters)

[101] Standaard: "System"

[102] Standaard "Blok 2"

[120] - [123] Bevel Uitgangs labels Blok 1 (14 Karakters)

[120] Standaard: "Command O/P 1"

[121] Standaard: "Command O/P 2"

[122] Standaard: "Command O/P 3"

[123] Standaard: "Command O/P 4"

[124] - [127] Bevel Uitgangs labels Blok 2 (14 Karakters)

[124] Standaard: "Command O/P 1"

[125] Standaard: "Command O/P 2"

[126] Standaard: "Command O/P 3"

[127] Standaard: "Command O/P 4"

[997] Opvragen software-versie

[998] Label copieer functie

1. Programmeer een LCD-bediendeel volledig.
2. Zorg dat alle LCD-bediendelen op de KEYBUS zijn aangesloten.
3. Ga via het geprogrammeerde bediendeel de installateursprogrammering binnen naar parameter [98], het bediendeel zal nu alle geprogrammeerde informatie overbrengen naar de andere LCD-bediendelen.
4. Na beëindiging druk [#].

[999] Standaard instelling LCD-Codebediendeel